

<http://www.phoenixcontact.de/industriestecker> Verdrahten Sie variable Kabellängen vom Modul bis zum Wechselrichter bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen wesentlich effizienter mit SUNCLIX von Phoenix Contact.

Der feldkonfektionierbare SUNCLIX-Steckverbinder lässt sich ohne Spezialwerkzeug schnell, einfach und sicher anschließen.

1. Abisolierten PV-Leiter einführen
2. Feder runterdrücken und einrasten
3. Verschraubung festziehen fertig!